

どこかなGPS2 (NC002) をご購入・ご契約のお客さまへ

2024年9月13日

どこかなGPS2 ご利用開始時のソフトウェアアップデートについて

この度はどこかなGPS2(NC002)をご購入・ご契約いただき、ありがとうございます。 どこかなGPS2では利便性向上のため、<u>新機能の提供</u>を開始いたしました。

初期設定の「STEP4 利用開始手続き」が完了した後、「新機能のご案内」が表示された場合、 新機能へアップデートが必要です。順次アップデート済みの商品に切り替えておりますが、アップ デート前の商品をお買い上げいただいたお客さまには、アップデートをお願いしている次第です。 お手数ですが、本紙の手順に沿ってどこかなGPS本体ソフトウェアのアップデートを実施ください。

以下の画面が表示された場合は、 下記の「本体ソフトウェア 切り替え時のご注意 」 をご確認の上、 「今すぐ始める」 をタップしてアップデートを実施してください。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

新機能のご案内				
どこかな GPS2 の新機能の 提供を開始しました				
新機能のご紹介				
アプリPush通知				
メールでの各種通知がなくなり、アプリからの プッシュ通知に変わります。				
アプリの通知が「許可」に設定されているか確認 してください。				
遠隔での設定変更				
位置の更新間隔や各種通知の設定を、端末がお 手元にない状態でもできるようになります。				
新機能をご利用いただくための切り替えのお手続 きが必要です。お手続きを進めると現在の設定 は初期化されます。お手数ですが、各種通知を 再度設定する必要があります。				
切り替えのお手続きを開始すると、お手続き前 の移動履歴は閲覧できなくなります。ご了承く ださい。				
後にする 今すぐ始める				

本体ソフトウェアアップデート時のご注意

- アップデートはどこかなGPS2本体をお手元にご用意の上、充電器に接続しスマート
  フォンとBluetooth接続した状態で実施してください。
  (20~30分ほどかかる場合があります。)
- どこかなGPS2を複数台ご利用されている場合、各本体ごとに切り替えの手続きが 必要です。

どこかなGPS本体のソフトウェア切り替え手順は次ページをご覧ください



## 本体ソフトウェアのアップデート手順



 スマートフォンとBluetooth接続して いることを確認して、「準備完了」

<	ソフトウェア更新中
	どこかなGPS2のソフト
	ウェアを更新しています
〕LEDの	赤青緑の3色点滅が終了
2 LEDが なった	赤もしくは緑の点灯状態に ら「次へ」
3 初期設	定を実施してください
点滅中は してくだ	ボタン操作せず、充電器に接続したままに さい

- ②本体のLEDの赤青緑の点滅が終了するまで 待ち、赤もしくは緑の点灯状態になったら 「次へ」
  - ※ 赤青緑の点滅は20分ほど続く場合があります。 点滅中は本体を操作しないでください。



③「初期設定」



④ 「次へ」





⑤「登録を開始する」

⑥ 通信利用規約を確認 → 「規約に 同意して利用をはじめる」

月額プラン申し込み	
お申し込み内容をご確認いただき、次へお進み ださい。	<
お申し込み内容	
プラン名 どこかなGPS2 月額プラン	
月額料金 528円(税込)	
利用開始日 ****/**/**	
初回請求日 ****/**/**	
解約するには別途お客様の申し込みが必要です。 ※この端末は、過去にご利用開始手続きがされたことがあります 申し込む	-
もどる	

⑧ 「次へ」

⑦「申し込む」

## ※ご注意※

この画面で再度支払方法を設定 いただいても、二重請求になる ことはありません。





## ※ご注意 ※

いまどこ検索などの通知を受け取るため、どこかなGPSアプリの通知が許可されて されているか、ご利用のスマートフォンの設定をご確認ください。

iOSの場合

Androidの場合 設定 > どこかなGPS > 通知 設定 > 通知 > アプリの設定 > どこかなGPS

く 通知 と	ごこかな GPS	
通知を許可		
通知		
941 ロック画面 マ	道知センター マ	)( <i>†</i> -
バナースタイル		一時的 >
サウンド		
バッジ		
ロック画面の外観		
プレビューを表示	常に (デ	(フォルト) >
通知のグループ化		自動 >

どこかなGPS				
	<b>どこ</b> かなGPS			
ک نیا	ごこかなGPS のすべての 通知			
その他				
ŵ	メンテナンスモード 画面を表示するための 通知を表示します			
Û	はなれたアラートの 通知を表示します			
	どこかなGPSが バックグラウンド 動作していることを 通知します			

※ どこかなGPSが見つからない場合は、 「アプリの通知」画面で「すべての アプリ」を選んでください。