

どこかなGPS2

クイックスタートガイド



どこかなGPS2(以下:本機)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機をご利用いただくには初期設定が必要となります。本書に記載している画面表示は、実際の表示と異なる場合があります。また、設定手順が予告なく変更される場合があります。本書の最新版は、右記のどこかなGPS専用サポート窓口のWebサイトをご覧ください。

サポート窓口

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、下記サポート窓口の「よくあるご質問」やお問い合わせフォームをご利用ください。


どこかなGPS専用サポート窓口
https://www.dokokana-gps.jp/support/



2022年12月第1版発行 ソフトバンク株式会社
機種名: どこかなGPS2
製造元: ZTEコーポレーション

ご利用前の準備

本機を充電する / 電源を入れる



必ず付属のUSBケーブルまたはソフトバンク指定のACアダプターをご使用ください。充電がはじまると、LEDが赤色で点灯します。本機が起動できる状態まで充電されると自動的に電源が入ります。充電が完了すると、LEDが緑色で点灯します。

アプリをインストールする

ご利用のスマートフォンのApp Store/Google Playで「どこかなGPS」を検索してインストールしてください。

- ダウンロードにかかる通信料はお客様ご負担になります。
- 通信料が高額になる可能性があるためWi-Fiに接続した状態でのダウンロードを推奨いたします。



初期設定をする

STEP4 利用開始手続きは、9時～21時の間に行うことができます

初期設定では、管理者を設定します。初期設定は、本機の利用者とよく一緒にいる方のスマートフォンで行うことをおすすめします。本機の設定を変更する際、本機の初期設定を行ったスマートフォンと本機を近づけて、Bluetooth®接続が必要になるためです。

STEP 1 開始



利用規約/プライバシーポリシーを確認→「設定をはじめよう」


STEP 2 本機との接続



「初期設定」



本機のメインボタンを長押し(5秒以上) 本機のLEDが赤/青に点滅します。 ※LEDが点滅しない場合は充電が十分でないか、電源がオフの可能性があり。 「ご利用前の準備」をご確認ください。



接続に成功したら「次へ」

STEP 3 お客様情報登録



「次へ」



「登録を開始する」

※2台目の登録や再設定など、既にIDをお持ちの方は、「ログインして続ける」をタップし、STEP 4に進みます。

会員規約への同意など、各画面の指示に従って進めてください。登録には次の情報が必要です。

- ・氏名
- ・カナ
- ・生年月日
- ・性別
- ・メールアドレス
- ・SMSを受信可能な電話番号

Yahoo! JAPAN IDでログインすると、かんたんに登録できます。

STEP 4 利用開始手続き



通信利用規約を確認→「規約に同意して利用をはじめよう」

本機のご利用には通信契約のお手続きが必要です。規約への同意とお客さまご指定の支払い方法の登録を行うことで完了します。お手続きは表示される各画面の指示に従って進めてください。

- ご利用可能なお支払方法
- ・クレジットカード
 - ・ソフトバンクまとめて支払い
 - ・PayPay

各お支払方法のご利用限度額や残高にご注意ください。

STEP 5 プロフィール設定/通知設定




アプリに表示する本機のアイコン/名前を設定→「次へ」




必要に応じて通知を受信するメールアドレスを編集→「次へ」

STEP 6 設定完了



「ホーム画面へ」

本機のメインボタンを押すか、本機を持って移動することで位置情報が更新され、地図上にアイコンが表示されます。(表示までに数分程度かかる場合があります)



【お願い】

初期設定が完了したら本機を充電状態にしたまま静止状態にしてください

充電により、本機のバッテリー残量が40%以上になり、そのまま10分以上の静止が続くと、最新ファームウェアの更新を確認します。最新状態を保つため、十分に充電してからご利用ください。

どこかなGPS2の位置情報を確認する(基本的な使いかた)

本機の位置情報を確認できます。
 一定時間動きが無いときは、位置情報は更新されません。
 ・屋内や地下など電波が届きづらい場所では、位置情報の誤差が大きくなる場合があります。


メニュー

本機の追加や、各種情報にアクセスできます。



ホーム画面

アプリのメイン画面です。
 本機の最新の位置情報を確認でき、各機能にアクセスできます。



移動履歴

アプリに保存された移動履歴(最大3か月)を確認できます。



「どこかなGPS2」を新しく登録する

1台のスマートフォンに最大4台のどこかなGPS2を登録できます。

引き継ぎコードの発行

管理者のスマートフォンの故障や機種変更などにより、別のスマートフォンに管理者情報を引き継ぐためのコードを発行できます。もしものときのために、引き継ぎコードを保存しておくことをお勧めします。引き継ぎコードは他の人に知られないよう、大切に保管してください。

位置情報の更新
 本機の最新位置を取得する「いまどこ検索」を行います。(いまどこ検索有効時)
 ※初期設定時は無効です。

電池残量
 最後に位置が更新された際の本機の電池残量が表示されます。

本機の設定
 各種通知や更新間隔などが設定できます。本機がスマートフォンの近くにあり、Bluetooth®接続されている状態で行えます。設定アイコンがアクティブ(ON)にならない場合は、本機のメインボタンを5秒以上押し続けてBluetooth®を有効にしてください。

通知機能一例

- ついたよ通知 (GPS)**
登録したエリアに本機が入ったとき/出たときにメールで通知を受け取れます。
- ただいま通知 (Wi-Fi)**
登録したWi-Fiエリアに本機が入ったとき/出たときにメールで通知を受け取れます。
- いまここ連絡**
本機のメインボタンが押されたときにメールで通知を受け取れます。

カレンダー

過去3か月間の日付を選択できます。

スライダー

1日の履歴を確認できます。

ヒント バッテリーを長持ちさせるには

電池の消費は、現在地の更新間隔や通知などの設定によって異なります。右の例を参考に、お客様のご利用状況にあわせた設定をお試しください。

設定メニューの項目

- ・通知設定 ▶ ついたよ通知、ただいま通知
- ・現在地更新設定 ▶ 現在地の更新間隔
- ・バッテリー関連設定 ▶ Bluetooth自動接続
- ・バッテリー関連設定 ▶ いまどこ検索の利用

バッテリー優先

未設定
5分
OFF
未設定


みまもり優先

設定する
最短1.5分
ON
設定する

どこかなGPS2をみまもる人を追加する

本機の位置情報は最大3人に共有できます。追加するメンバーのスマートフォンにあらかじめ「どこかなGPS」アプリをインストールしてください。管理者のスマートフォンと本機がBluetooth®で接続されている状態で設定できます。

管理者側




メンバーに共有するどこかなGPS2の設定(⚙️)を開く



「みまもる人の追加・変更」



「追加する」



追加するメンバーのQRコードを読み取る



「共有する」追加するメンバーへ招待メールが送信されます。



「設定に戻る」

追加メンバー側



利用規約/プライバシーポリシーを確認→「設定をはじめる」



「共有してもらおう」



アプリに表示する名前/各種通知を受信するメールアドレスを入力→「次へ」



管理者にQRコードを読み取ってもらう




登録したメールアドレスに招待メールが届きます。

メール本文のURLからアプリを開く



「この招待を承諾」



メンバーの追加が完了します。